

Na menging van de componenten hebt u een beperkte tijd om de verf aan te brengen. Meng daarom de beide componenten vlak voordat u met schilderen begint. Na menging, die absoluut mechanisch dient te geschieden, kunt u de coating aanbrengen d.m.v. een kwast, vachtroller of spuitapparatuur. In deze instructie leggen wij u stap voor uit om tot het gewenste resultaat te komen.



### STAP 1

Na opening van het blik de coating mengen. Gebruik hiervoor een boormachine met verfmixer ca. 3 min. op lage toeren (300-400 rpm). Menging van verf moet grondig gebeuren. Ook de bodem van het blik moet goed geraakt worden.



### STAP 2

Voeg nu de verharder in zijn geheel toe aan de coating. Maak alleen aan wat u kunt aanbrengen binnen de verwerkingstijd. Meng desnoods dus van beide de helft (de coating en verharder).



### STAP 3




Meng nu de coating samen met de verharder. Gebruik ook hiervoor nogmaals de boormachine met verfmixer ca. 3 min. op een lage toeren.



### STAP 4

Na vermenging heeft u 1 uur de tijd om het aan te brengen. Als er coating overblijft, de pot niet afsluiten. Het verhardingsproces gaat door en ontstaat er zoveel druk waardoor het blik kan openbarsten. U zult het echter moeten laten indrogen.

Heeft u nog vragen?  
Wij helpen u met plezier verder.

 [inno-coatings.nl](http://inno-coatings.nl)  
 [info@inno-coatings.nl](mailto:info@inno-coatings.nl)  
 +31(0)6 1459 1623

Te gebruiken producten:



Verfmixer