

Voordat een vloer geschilderd kan worden dient deze eerst goed gereinigd en ontvet te worden. Dit bevordert de hechting van een primer of afwerklaag. In deze instructie leggen wij u stap voor stap uit om tot het gewenste resultaat te komen.



### STAP 1

Maak de ondergrond eerst heel goed stofvrij met bezem en of (bouw) stofzuiger.



### STAP 2

Een vloer schoonmaken doet u met Inno Ontvetter. Verdunning van de ontvetter is standaard 1L op 10L water. Bij externe vlekken legt u een doek doordrenkt met onverdunde ontvetter voor ca. 2 uur op de vetvlek en borstel het na met schoonwater.



### STAP 3

Breng de reiniger met een schrobber of boenmachine aan en laat het ongeveer 10 tot 15 minuten inwerken. In garages die vetvlekken hebben legt u een laagje kattengrind of zaagsel en laat het een paar uur intrekken.



### STAP 4

Dweil het vieze sop op. Daarna dient u de vloer goed na te spoelen of dweilen met schoon water. Liefst 2x, er mag namelijk geen reiniger achterblijven.



### STAP 5

Hierna de vloer goed droog maken. Laat voor de zekerheid de vloer nog een dag door drogen voordat u een primer of coating aanbrengt.

**Heeft u nog vragen?**  
Wij helpen u met plezier verder.

 inno-coatings.nl  
 info@inno-coatings.nl  
 +31(0)6 1459 1623

**Te gebruiken producten:**



Ontvetter