

Reparatie van een betonvloer is soms nodig maar hoe moet ik een beton reparatie uitvoeren? Schuren en gaten voorkomen een goede hechting van de vloercoating. Voor een zo mooi mogelijk afgewerkte vloer, hebt u een glad en strak oppervlak nodig. In deze instructie leggen wij u stap voor uit om tot het gewenste resultaat te komen.



**STAP 1**

Verwijder loszittende delen met een verkraabber of plamuurmes.



**STAP 2**

Vervolgens kunt u het beton schuren met korrel 60-80. Beste resultaat bereikt u door mechanisch te schuren (zie Werkwijzer Vloer schuren).



**STAP 3**

Schuren of kleine reparaties niet groter dan je vuist of dieper dan 4-5 cm zijn te repareren met Inno Vloerfix. Strijk deze zo glad mogelijk af dat scheidt straks veel schuurwerk.



**STAP 4**

Grotere gaten eerst voorstrijken met Vloerprimer en daarna repareren met (snel)cement of een ander soort cementgebonden reparatiemiddel.



**STAP 5**

Na volledige uitharding schuurt u de gerepareerde delen voor u begint met een coating aanbrengen.



**STAP 6**

Maak de vloer goed stofvrij. De vloer is nu gereed voor verdere verwerking.

**Heeft u nog vragen?**  
Wij helpen u met plezier verder.

 inno-coatings.nl  
 info@inno-coatings.nl  
 +31(0)6 1459 1623

**Te gebruiken producten:**



Vloerfix



Vloerprimer 1K



Vloerprimer 2K