

Een primer zorgt voor een uitstekende hechting tussen de ondergrond en de toplaag en vermindert de zuiging van de ondergrond. De primer is eenvoudig aan te brengen en kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. Op ondergronden die nat kunnen worden is het doorgaans beter een 2 componenten product toe te passen. In deze instructie leggen wij u stap voor stap uit hoe u het beste de primer kunt verven.



STAP 1

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.



STAP 2

Alleen reeds behandelde vloeren of als onbehandeld beton vettig is, dan grondig reinigen met Ontvetter (zie Werkwijzer Schoonmaken en ontvetten).



STAP 3

Licht opschuren van de vloer zorgt voor een goede hechting van de Primer en verwijdert eventuele oneffenheden (zie Werkwijzer Vloer schuren).



STAP 4

Voordat u de primer gaat aanbrengen dient u deze goed te vermengen. Gebruik boormachine met verfmixer op een lage toeren voor ca. 3 min. (zie Werkwijzer 2 componenten coating mengen).



STAP 5




Breng de primer eerst langs randen en hoeken aan met een kwast.



STAP 6

Verdeel de primer goed en breng deze gelijkmatig en niet te dik aan. Gebruik hiervoor een polyestervezel vachtroller. Zorg dat u vorige banen overlapt met 2 cm. Hou het verbruik tijdens het rollen goed in de gaten.

**Heeft u nog vragen?
Wij helpen u met plezier verder.**

-  inno-coatings.nl
-  info@inno-coatings.nl
-  +31(0)6 1459 1623

Te gebruiken producten:



Vloerprimer 1K

Vloerprimer 2K