

Onze vulprimer is een hoogwaardige 'vulcoating' die zorgt voor een prachtig glad en egaal resultaat. Om het beste uit dit product te halen, is een professionele toepassing belangrijk. We adviseren daarom om deze vulprimer alleen te gebruiken als u ervaring heeft met vloercoatings en bekend bent met producten die snel verwerken (korte 'potlife'). Toepassing is op eigen verantwoordelijkheid, en we raden aan om altijd eerst een proefstuk te maken.



STAP 1

Zet afzuiging uit in de ruimtes, zo voorkomt u dat losse stof deeltjes in de coating kunnen worden geblazen.

Draag ook tijdens het werken met de vulprimer beschermende anti-stof kleding.



STAP 2

Schuren of kleine reparaties niet groter dan je vuist of dieper dan 4-5 cm zijn te repareren met Inno Vloerfix.

Strijk deze zo glad mogelijk af dat scheelt straks veel schuurwerk.



STAP 3

Na volledige uitharding schuurt u de gerepareerde delen voor u begint met de vulprimer aanbrengen.



STAP 4

Controleer het vochtgehalte. Vochtpercentage op een diepte van 20 mm mag niet hoger zijn dan 2,5% (gemeten met een CM-apparaat). Vochtgehalte moet onder de 1% liggen (0,5% wordt aangeraden). Bij een te hoog vochtgehalte de werkzaamheden uitstellen.



STAP 5

De ideale ruimtetemperatuur is tussen 15-20°C, daarbij mag de relatieve luchtvochtigheid niet hoger zijn dan 70%. De ondergrondtemperatuur moet minstens 10°C bedragen. Zet vloerverwarming 2 dagen vooraf uit, gebruik zonwering om temperatuurschommelingen te voorkomen.



STAP 6

Na opening de vulprimer mengen. Gebruik hiervoor een boormachine met verfmixer ca. 3 min. op lage toeren (300-400 rpm). Meng van verf moet grondig gebeuren. Ook de bodem van het blik of emmer moet goed geraakt worden.



STAP 7

Voeg nu de verharder in zijn geheel toe aan de vulprimer. Maak alleen aan wat u kunt aanbrengen binnen de verwerkingstijd.

Meng desnoeds dus van beide de helft (de coating en verharder).



STAP 8

Meng nu de vulprimer samen met de verharder. Gebruik ook hiervoor nogmaals de boormachine met verfmixer ca. 3 min. op een lage toeren. De potlife van 20 min. begint direct bij het mengen, daarna wordt de primer te taai.



STAP 9

Verdeel de primer gelijkmatig met een tandspaen of wisser.



STAP 10

Gebruik nu een prikroller om luchtballen te verwijderen.

Zorg dat de volgende pot primer klaarstaat als de vorige bijna op is.

Heeft u nog vragen?
Wij helpen u met plezier verder.

 inno-coatings.nl
 info@inno-coatings.nl
 +31(0)6 1459 1623

Te gebruiken producten:



Ontvetter



Verfmixer



Vloerfix



Tandspaen



Prikrol



Veiligheidspakket