

Hoe moet u tegels verven? Deze Inno Coatings werkwijzer helpt je op weg. Gebruik eerst goede tegelprimer. Onze tegelprimer is een 1-component primer voor geglaazuurde tegels, emaille, glad graniet en zelfs glas. De tegelprimer zorgt voor een uitstekende hechting op gladde ondergronden, zodat deze daarna geveerd kan worden met een topcoating. In deze instructie leggen wij u stap voor stap uit om tot het gewenste resultaat te komen..



**STAP 1**

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn, dit doet u door tegels en voegen vooraf goed te ontvetten met Inno Ontvetter (zie werkwijzer Schoonmaken en ontvetten).



**STAP 2**

Gebruik een spons voor het reinigen van de tegels, let vooral op de inwendige hoeken. Altijd ontvetten en daarna schuren! Laat het circa 10-15 min inwerken.



**STAP 3**

Na reiniging grondig naspoelen met schoon leidingwater. Goed droog maken of laten drogen.



**STAP 4**




Daarna brengt u Tegelprimer flinterdun aan met schone en droge pluisvrije doek. Tegelprimer eerst goed schudden voor gebruik en nooit meer dan 1 laag aanbrengen.



**STAP 5**

Voor de afwerking brengt u Topcoat 2K Kleur al na 30 - 60 minuten droging (van de primer) aan. De eerste laag topcoating moet namelijk al aangebracht zijn voordat de primer volledig is uitgehard (na twee uur).

**Heeft u nog vragen?  
Wij helpen u met plezier verder.**

 [inno-coatings.nl](http://inno-coatings.nl)  
 [info@inno-coatings.nl](mailto:info@inno-coatings.nl)  
 +31(0)6 1459 1623

**Te gebruiken producten:**



Ontvetter



Tegelprimer



Topcoat 2K Kleur